

Краткое приложение IRC 257 F (версия 22.12.19 01:38)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 257 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 257 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 257 F

Коды к VCR устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVR F1	VCR	201

Функции кнопок пульта IRC 257 F

Кнопки пульта IRC 257 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
▣ ; ZOOM	Q	
▼ ; TV	⏪	
◻ ; ↻		
▣ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊙	●	
AV		
⏪		
MENU	MENU	
EXIT	ESC	
▲	▲	
◀	◀	
OK	MENU	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	FN	
♪ ; TITLE		
▣	-	
GUIDE	-	
⊙		
▣		
RED ; ●	◀/	●
GREEN ; ▶	▶/	
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶	▶	
▣	ADD	
↺		
VOL -	◀	
VOL +	▶	
CH V ; ⏪	▼	
CH A ; ⏩	▲	
+ ; SAT	+/-	
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i	▶/	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; 5		
; ⏪	◀/	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	