

# Краткое приложение IRC 264 F (версия 22.12.19 01:51)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 264 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 264 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 264 F

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HR-5101 A	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 264 F

Кнопки пульта IRC 264 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	⏮ ; JUMP	
AUDIO ; NICAM	📺 ; A/V+	
VIDEO ; SYS	📺 ; V.F	
📺 ; ZOOM	📺 ; MEDIA PLAY	
▼ ; TV	📺 ; MARK	
📺 ; ↻	📺 ; PIP	
📺 ; LOCK		
▲ ; FAV	SAT/FAV	
⏻	⏻ ; POWER	
AV	TV/STB	
⏸	🔊 ; MUTE	
MENU	☰ ; MENU	
EXIT	→☒ ; EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	☰ ; FUNC	
♪ ; TITLE	TV/RAD	
📺	📺 ; PVR LIST	
GUIDE	📺 ; EPG	
⏻	⏻ ; SLEEP	T.S ; T.SHIFT
☒	☒ ; OPTION	
RED ; ●	RED ; 📺	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN ; P.CH	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ■	
BLUE ; ▶	BLUE	
📺	i ; INFO	
↻	⏻ ; RECALL	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ⏮	CH -	
CH A ; ▶	CH +	
+ ; SAT	AZ	
CLEAR ; X	F6	
◀ ; ●	◀ ; REW	
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF	
■ ; ⏻	■ ; STOP	
■ ; ⏻	▶▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	