

# Краткое приложение IRC 265 F (версия 22.12.19 01:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 265 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 265 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 265 F**

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
TD3007	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 265 F

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ZOOM+	
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	ZOOM-	
□ ; →	AUTO	
■ ; LOCK	FREEZE	
▲ ; FAV		
∅	∅ ; POWER	
AV	SOURCE	
■		
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	UP
◀	◀	LEFT
OK	➡	ENTER
▶	▶	RIGHT
▼	▼	DOWN
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
■	BLANK	
GUIDE		
∅		
□	ENTER	
RED ; ●	DOWN	
GREEN ; ▶	UP	
YELLOW ; ◀	LEFT	
BLUE ; ▷	RIGHT	
■	STATUS	
□		
VOL -	KEYSTONE ▽	
VOL +	KEYSTONE △	
CH V ; ▲	PAGE DOWN	
CH A ; ▼	PAGE UP	
- ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ◉		
▶ ; !		
▷ ; ?		
■ ; *		
■ ; ♪		
1, 2, ... 9, 0		