

# Приложение IRC 268 F (версия 20.07.14 01:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 268 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 268 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 268 F

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ANDROMEDA	SAT, STB, DVB	401
KOR-S45K-1	SAT, STB, DVB	401
PLAY	SAT, STB, DVB	402
SAT-01	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 268 F

Кнопки пульта IRC 268 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲ ; PAGE UP		▶	
AUDIO ; NICAM	⏪ ?		F1	
VIDEO ; SYS	☐ ; PIP S.LIST		F2	
⏏ ; ZOOM	V.FORMAT	☐ ; PIP SWAP	V.FORMAT	
▼ ; TV	▼ ; PAGE DOWN		◀	
☐ ; ↻	☐ ; PIP		F3	
☒ ; LOCK	✓		F4	
▲ ; FAV	FAV	▲ ; PLAY LIST	★ ; FAVORITE	
⊙	⊙		⊙	
AV	TV/SAT		RESOLUTION	
⏏	⏏		⏏ ; MUTE	
MENU	☰ ; MENU		☰ ; MENU	
EXIT	☰ ; EXIT		☰ ; EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	RESOLUTION		⊕	
♪ ; TITLE	TV/RAD ; TV/RADIO		⌂ ; CURSOR	
☐	☐ ; TELETXT		☐ ; PLAY LIST	
GUIDE	☐ ; EPG		EPG	
⊙	SLEEP		⊙ ; SLEEP	
☐	☐ ; SUBTITLE		☐ ; GROUP	
RED ; ●	RED ; ●	●	RED	●
GREEN ; ▶	GREEN ; ▶		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀ ?		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶		BLUE	
⊙	⊙ ; INFO		⊙ ; INFO	
↶	↶ ; RECALL		↶ ; BACK	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	CH ▼	◀	CH V	
CH A ; ▶	CH ▲	▶	CH A	
⌂ ; SAT	SAT		⌂ ; TAB	
CLEAR ; X	UHF		⊗ ; BKSP	
◀ ; ●	◀		◀	
▶ ; i	▶ ; i		▶	
▶ ; ?	▶ ; ?		▶	
■ ; 5	■		■	
; ⊕				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	