

Краткое приложение IRC 276 F (версия 22.12.19 02:05)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 276 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 276 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 276 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DSI87 HD	SAT, STB, DVB	401
DSI87-1 HD	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 276 F

Кнопки пульта IRC 276 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	● ; DVD	
AUDIO ; NICAM	⏸ ?	
VIDEO ; SYS	⊕ ; MEDIA	
⏏ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
⏏ ; ↻	⏏	
⏏ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏏	⏏	
AV	⏏	
⏏	⏏	
MENU	M ; MENU	
EXIT	X ; EXIT ; QUITTER	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	⏏ ; LIST ; INFOS	
♪ ; TITLE	♫ ; RADIO	
⏏	⏏	
GUIDE	GUIDE ; ⏏ ; EPG	
⏏		
⏏	⏏	
RED ; ●	RED ; A	●
GREEN ; ▶	GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; D	
⏏	i ; INFO	
⏏	RETOUR;⏏;BACK	
VOL -	VOL - ; V - ; ◀-	
VOL +	VOL + ; V + ; ▶+	
CH V ; ⏏	PROG - ; P -	⏏
CH A ; ⏏	PROG + ; P +	⏏
+ ; SAT	10	
CLEAR ; X		
◀ ; ●	◀	
▶ ; i	▶	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; ⏏	■	
; ⏏		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	