

# Краткое приложение IRC 282 F (версия 22.09.20 02:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 282 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 282 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 407
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 282 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
ASA-47B2	SAT, STB, DVB	402
DN300	SAT, STB, DVB	405
HOF08H	SAT, STB, DVB	403
HOF08H339GPD3	SAT, STB, DVB	404
MAG 250	SAT, STB, DVB	406
UHD200	SAT, STB, DVB	407
URC177500-00R00	SAT, STB, DVB	401
URC177501-00R00	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 282 F

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			PG UP	PAGE ▲	DVB	
AUDIO ; NICAM			LANG	L/R	VOD	МЕДИАПЛЕЕР ; ↳
VIDEO ; SYS			F1	PURPLE	VIDEO CONFEREN.	КИНО ; 📺
zoom ; ZOOM			F2	ORANGE	PVR	ИНТЕРНЕТ ; ⌂
▼ ; TV			PG DN	PAGE ▼	IPTV	
□ ; ⌂	⌚		F3		SEEK	ВИДЖЕТЫ ; 📺 ; ●●●
LOCK ; LOCK			F4		CAPTURE	
▲ ; FAV			F5		INTERNET	
○	⌚		○	⌚	○	○
AV			○	⌚		
🔇			F6	MUTE	🔇 : MUTE	🔇 : 🔘
MENU	МЕНЮ		MENU	MENU	HOME	МЕНЮ ; ⌂
EXIT	⚡			◀	REFRESH	ВЫХОД
▲	▲		▲	▲	▲	▲
◀	◀		◀	◀	◀	◀
OK	OK		OK	OK	ENTER	OK
▶	▶		▶	▶	▶	▶
▼	▼		▼	▼	▼	▼
* ; SETUP		HOME	HOME	SETUP	НАСТРОЙКИ ; ⌂	
♪ ; TITLE			BACK	SOFTKEY	РАДИО ; 📻	
GUIDE			KEYB	TEXT	ТЕЛЕТ.СУБ.; 📺/⌚	
○			HELP	EPG	ТВ ГИД	
⌚		SUBT		OSD	⌚	
RED ; ●	RED	●	RED	● ; REC	I ● ; REC/PAUSE	RED
GREEN ; 🔍	GREEN		GREEN			GREEN
YELLOW ; ⏪	YELLOW		YELLOW	<< ; SLOW REV		YELLOW
BLUE ; 🔍	BLUE		BLUE	>> ; SLOW FF		BLUE
⌚				INFO		ИНФО
⌚	⌚		⌚	⌚	⌚	⌚
VOL -	LAST CH		⌚ ; CH RTN	⌚ ; BACK	⌚ ; BACK	⌚
VOL +	VOL -		VOLUME -	VOLUME -	VOLUME -	⌚ - ; ⏪
CH V ; ⏪	VOL +		VOLUME +	VOLUME +	VOLUME +	⌚ + ; ⏪
CH A ; ⏪	CH ▼	CH ▼	CHANNEL -	CHANNEL -	CHANNEL -	КАНАЛ V ; V
- ; SAT	CH ▲	CH ▲	CHANNEL +	CHANNEL +	CHANNEL +	КАНАЛ A ; A
CLEAR ; X			*	MTS		★
◀ ; ⏪			#	DELETE		⌫
▶ ; ⏪			◀	◀ ; REW		◀
▶ ; ?			▶	▶ ; PLAY/PAUSE		▶
■ ; ✎			▶	▶ ; FF		▶
■ ; ◊			■	■ ; STOP		●
■ ; ◊			■	■ ; PLAY/PAUSE		▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 282 F

Кнопки пульта	Код 406	Код 407
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	APP ; WEB	↖ ; PgUp
AUDIO ; NICAM	¤ ; MODE	¤
VIDEO ; SYS		
zoom ; ZOOM	⌚	
▼ ; TV	TV ; ⌂	▶ ; PgDown
□ ; ⌂	⌚ ; FRAME ; 📺	⌚
LOCK ; LOCK	⌚ ; FRAME ; 📺	⌚
▲ ; FAV	FAV	
○	⌚	⌚
AV	⌚ ; A/V	⌚
🔇		🔇 ; 🔘 ; MUTE
MENU	MENU : 📺	📺 ; MENU
EXIT	EXIT ; ♯ ; ✎	⌚ ; BACK
▲	▲	▲
◀	◀	◀
OK	OK	OK
▶	▶	▶
▼	▼	▼
* ; SETUP	ⓐ ; SETUP ; SERV	⌚ ; HOME
♪ ; TITLE		⌚ ; MOUSE
GUIDE	EPG ; GUIDE ; 📺	EPG
○	⌚ ; ON/OFF MIC	
⌚	⌚ ; KB ; a.	
RED ; ●	RED ; F1	● ; REC
GREEN ; 🔍	GREEN	RED
YELLOW ; ⏪	YELLOW	GREEN
BLUE ; 🔍	BLUE	YELLOW
⌚	INFO ; ⌂ ; ✎	DISPLAY ; IPTV
⌚	BACK ; ⌂ ; ✎	⌚ ; BACK
VOL -	VOLUME - ; VOL -	⌚ ; VOL -
VOL +	VOLUME + ; VOL +	⌚ ; VOL +
CH V ; ⏪	CHANNEL -	↖ ; PG UP
CH A ; ⏪	CHANNEL +	▶ ; PG DOWN
- ; SAT		CH - ; CHAN -
CLEAR ; X	⌚ ; DEL; REFR.	⌚ ; DEL
◀ ; ⏪		◀
▶ ; i	▶ ; REW	◀
▶ ; ?	▶ ; PLAY/PAUSE	▶
■ ; ✎	■ ; FFWD	▶
■ ; ◊	■ ; STOP	■
■ ; ◊	■ ; PLAY/PAUSE	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0