

Краткое приложение IRC 290 F (версия 22.12.19 02:25)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 290 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 290 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199) | - | Нет |
| 2 (201-299) | - | Нет |
| 3 (301-399) | - | Нет |
| 4 (401-499) | SAT | 401 - 402 |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 290 F

Коды к SAT устройствам

| Модель | Устр-во | Код |
|-----------|---------------|-----|
| KD-6641 | SAT, STB, DVB | 402 |
| RE820HDT2 | SAT, STB, DVB | 401 |

Функции кнопок пульта IRC 290 F

| Кнопки пульта IRC 290 F | Код 401 | | Код 402 | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | PAGE + | | ▶▶ | |
| AUDIO ; NICAM | LANG ; TTX ; AUDIO | | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | V-FORMAT | | V-FORMAT | |
| ■ ; ZOOM | ASPECT | | ASPECT | |
| ▼ ; TV | PAGE - | | ◀◀ | |
| □ ; ⇨ | TTX ; LANG | | | |
| ⊞ ; LOCK | REPEAT | | REPEAT | |
| ▲ ; FAV | FAV | | | |
| ⊙ | ⊙ ; POWER | | ⊙ | |
| AV | IPTV | | | |
| ⏸ | ⏸ ; MUTE | | ⏸ | |
| MENU | MENU | | MENU | |
| EXIT | EXIT | | EXIT | |
| ▲ | ▲ ; CH + | | ▲ | |
| ◀ | ◀ ; VOL - | | ◀ | |
| OK | OK | | OK/LIST | |
| ▶ | ▶ ; VOL + | | ▶ | |
| ▼ | ▼ ; CH - | | ▼ | |
| * ; SETUP | YOUTUBE | | MEDIA | |
| ♪ ; TITLE | TV/RADIO | | TV/RADIO | |
| ■ | TTX ; LANG | LANG ; TTX ; AUDIO | TEXT | |
| GUIDE | EPG | | EPG | |
| ⌚ | TIMER | TIMESHIFT | TIME SHIFT | |
| ⏮ | SUB-T | | SUB-T | |
| RED ; ● | RED ; PVR | ● | RED ; PVR | REC |
| GREEN ; ▶ | GREEN ; V-FORMAT | | GREEN ; V-FORMAT | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW ; ASPECT | | YELLOW ; ASPECT | |
| BLUE ; ▶ | BLUE ; TIMER | | BLUE ; TIMER | |
| ⊞ | INFO | | INFO | |
| ⏮ | RECALL | | RECALL | |
| VOL - | ◀ ; VOL - | | VOL - | |
| VOL + | ▶ ; VOL + | | VOL + | |
| CH V ; ◀◀ | ▼ ; CH - | ◀◀ | CH - | ◀◀ |
| CH A ; ▶▶ | ▲ ; CH + | ▶▶ | CH + | ▶▶ |
| + ; SAT | GOTO | | GOTO | |
| CLEAR ; X | | | | |
| ◀◀ ; ● | ◀◀ | | ◀◀ | |
| ▶ ; i | ▶ | | ▶▶ | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ | | ▶▶ | |
| ■ ; ⌘ | ■ | | ■ | |
| ; ⏮ | ; TIMESHIFT | | | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |