

Краткое приложение IRC 299 F (версия 22.12.19 02:43)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 299 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 299 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 299 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DS-530HD	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 299 F

Кнопки пульта IRC 299 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-FORMAT	
■ ; ZOOM	ASPECT	
▼ ; TV	◀◀	
□ ; ↻		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⊙	⊙	
AV		
⏪	⏪	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK/LIST	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	MEDIA	
♪ ; TITLE	TV/RADIO	
■	TEXT	
GUIDE	EPG	
⊙	TIME SHIFT	
■	SUBT	
RED ; ●	RED ; PVR	REC
GREEN ; ▶	GREEN ; V-FORMAT	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ASPECT	
BLUE ; ▶	BLUE ; TIMER	
■	INFO	
↺	RECALL	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶
+ ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X	REPEAT	
◀◀ ; ●	◀◀	
▶ ; i	▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; ⏸	■	
; ⏸	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	