

# Краткое приложение IRC 308 F (версия 22.12.19 02:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 308 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 308 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 308 F

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
TV-01	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 308 F

Кнопки пульта IRC 308 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
▣ ; ZOOM	H.ADJ	
▼ ; TV		
◻ ; ⇨		
▣ ; LOCK		
▲ ; FAV	M.ADJ	
⊖	⊖ ; POWER	
AV	TV/AV	
⏪	⏪	
MENU		
EXIT		
▲		
◀	PICT - ; -	
OK		
▶	PICT + ; +	
▼		
* ; SETUP	PICTURE	
♪ ; TITLE		
■		
GUIDE		
⊖	⊖ ; SLEEP	
⊖		
RED ; ●		
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
⊞	RECALL ; ◻	
↺	RECALL ; ◻	
VOL -	↙	
VOL +	↗	
CH V ; ⏪	PROG -	
CH A ; ⏩	PROG +	
+ ; SAT	1- ; 11	
CLEAR ; X	2- ; 12	
⏪ ; ●	3- ; 13	
▶ ; i	14	
▶▶ ; ?	15	
■ ; ⏸	16	
; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	