

Краткое приложение IRC 32 F (версия 22.12.18 20:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 32 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 32 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 32 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-21	TV	101
TV-01	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 32 F

Кнопки пульта IRC 32 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; ⊕ +			
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S			
⊞ ; ZOOM	SIZE		H.ADJ	
▼ ; TV	COLOUR - ; ⊕ -			
⊞ ; ↻	PIP			
⊞ ; LOCK	STILL			
▲ ; FAV	FC		M.ADJ	
⊞	POWER ; ⊕		⊞ ; POWER	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		TV/AV	
⏪	MUTE ; ⏪		⏪	
MENU	FUNCT ; MENU			
EXIT				
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM			
◀	⊞ - ; ⊕ -		PICT - ; -	
OK	PIC SEL ; FUNCT			
▶	⊞ + ; ⊕ +		PICT + ; +	
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -PI-			
⊞ ; SETUP	PIC ; SET ON TIME		PICTURE	
♪ ; TITLE	X ON TIME			
⏱	MIN ; MINUTE			
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK			
⊞	SLEEP;OFF TIME.;⊞		⊞ ; SLEEP	
⏻				
RED ; ●	1- ; 10-			
GREEN ; ▶	2-			
YELLOW ; ◀	3- ; SCAN			
BLUE ; ▶	4- ; MSG			
⊞	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; ⊞	
⏪	⏪ ; Q. VIEW ; ⏪		RECALL ; ⊞	
VOL -	VOLUME ▼ ; 🔊-		🔊-	
VOL +	VOLUME ▲ ; 🔊+		🔊+	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P-		PROG -	
CH A ; ▶	CHANNEL ▲ ; P+		PROG +	
+ ; SAT	+ ;		1- ; 11	
CLEAR ; X	RESET ;CANCEL ;X		2- ; 12	
⏪ ; ●			3- ; 13	
▶ ; i			14	
▶▶ ; ?			15	
⏸ ; ⏸	⏸		16	
⏸ ; ⊞	ZOOM			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	