

# Краткое приложение IRC 331 F (версия 21.09.14 17:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 331 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 331 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 331 F**

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
CMM3	TV	101
CMM3-1	TV	101
P10797A	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 331 F

Кнопки пульта	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PC	
AUDIO ; NICAM	M/S ; SOUND	
VIDEO ; SYS	VIDEO	
■ ; ZOOM	FORMAT ; F ■■■	
▼ ; TV	TV	
□ ; ▷	PIP	
■ ; LOCK	FREEZE ; HOLD	
▲ ; FAV	AUTO ; PAGE	
○	Φ ; POWER	
AV	SOURCE	
※		
MENU	MENU ; OK	
EXIT	F3	
▲	▲ ; P ▲	
◀	◀ ; VOL -	
OK	MENU ; OK	
▶	▶ ; VOL +	
▼	▼ ; P ▼	
* ; SETUP	F1	
J ; TITLE	F2	
■	TEXT	
GUIDE	P-SIZE	
○	Φ ; MIX	
□	P-POS	
RED ; ●	RED ; M	●
GREEN ; ▶	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▷	BLUE	
■	i	
□	F4	
VOL -	◀ ; VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +	
CH V ; ◀	▼ ; P ▼	
CH A ; ▷	▲ ; P ▲	
- ; SAT	-- ; ZAP	
CLEAR ; X	L/P ; L? ; LIST	
◀ ; ○	◀	
▶ ; i	▶	
▷ ; ?	▷	
■ ; ☰	■	
□ ; ☱	□	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	