

Краткое приложение IRC 344 F (версия 23.02.01 02:57)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 344 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 344 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 344 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
SP060	AUX, CD, DVD	301
SW 5.1	AUX, CD, DVD	303
SW-HF5.1 3000	AUX, CD, DVD	302

Функции кнопок пульта IRC 344 F

Кнопки пульта IRC 344 F	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD						
AUDIO ; NICAM						
VIDEO ; SYS						
⏏ ; ZOOM						
▼ ; TV						
⏏ ; ⏏						
🔒 ; LOCK	RESET		RESET			
▲ ; FAV						
⏻			POWER ; ST/BY		⏻ POWER	
AV			AUX			
⏏	MUTE		MUTE		MUTE	
MENU						
EXIT						
▲			CENTER +			
◀			FRONT -			
OK						
▶			FRONT +			
▼			CENTER -			
* ; SETUP						
🎵 ; TITLE			5.1			
📺						
GUIDE						
⏻						
📺						
RED ; ●						
GREEN ; ▶						
YELLOW ; ◀			SURROUND -			
BLUE ; ▶			SURROUND +			
📺						
↺						
VOL -	VOL -		VOL -		VOLUME ▼	
VOL +	VOL +		VOL +		VOLUME ▲	
CH V ; ◀	BASS -		WOOF -			
CH A ; ▶	BASS +		WOOF +			
+ ; SAT						
CLEAR ; X						
◀ ; ●						
▶ ; i						
▶▶ ; ?						
■ ; 5						
⏏ ; ⏏						
1, 2, ... 9, 0						