

Краткое приложение IRC 351 F (версия 22.06.02 03:00)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 351 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 351 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 351 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
C98	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 351 F

Кнопки пульта	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	P	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS		
; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	P	
; ↗	USB	
; LOCK	PAUSE	
▲ ; FAV	FAV	
	○	
AV	MODE	
	⊗	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	CH ▲	
◀	VOL ▲	
OK	OK	
▶	VOL ▶	
▼	CH ▼	
* ; SETUP	FIND	
♪ ; TITLE	♪/♪	
	F4 : TXT	
GUIDE	EPG	
	TIMER	
	SUB	
RED ; ●	RED ; AUDIO	●
GREEN ; ►	GREEN ; ZOOM	F1
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO	F2
BLUE ; ►	BLUE ; PAUSE	F3
	DISP	
	C	
VOL -	VOL ▲	
VOL +	VOL ▶	
CH V ; ◀	CH ▼	◀
CH A ; ►	CH ▲	► ; SUB
– ; SAT	SAT	
CLEAR ; X		
◀ ; ○	◀ ; TIMER	
▶ ; □	▶	
► ; ?	►	
■ ; ×	■	
■ ; ♦	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	