

# Краткое приложение IRC 360 F (версия 21.12.16 04:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 360 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 360 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 360 F

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
NTV PLUS 200	SAT, STB, DVB	402
PACE415	SAT, STB, DVB	401
XSAT 300	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 360 F

Кнопки пульта IRC 360 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲		TUN ▲	
AUDIO ; NICAM	Audio		ST/MO	
VIDEO ; SYS	Режим		VIDEO	
■ ; ZOOM	Формат ; Format			
▼ ; TV	▼		TUN ▼	
□ ; ⇄			STORE	
■ ; LOCK	■ ; Audio			
▲ ; FAV	♥ ; Info			
⏻	⏻		POWER	
AV	Режим ; -[E]			
⏸	⏸		MUTE	
MENU	Меню ; Menu			
EXIT	Выход ; Quit		ERASE	
▲	▲			
◀	◀			
OK	OK			
▶	▶			
▼	▼			
* ; SETUP			DECODER	
♪ ; TITLE	Радио ; TV/Radio			
■	Список			
GUIDE	Информ ; Guide			
⏻				
■				
RED ; ●	RED		DEEMPH	
GREEN ; ►	GREEN		N/W	
YELLOW ; ◀	YELLOW		C/KU	
BLUE ; ►	BLUE		H/V	
■	Информ ; Guide			
↺	Возврат ; Ret		DEV	
VOL -	Громкость - ; Vol -			
VOL +	Громкость + ; Vol +			
CH V ; ◀	▼		CH ◀	
CH ▲ ; ►	▲		CH ►	
+ ; SAT	+ ; Aux			
CLEAR ; X				
◀ ; ●				
▶ ; i				
▶▶ ; ?				
■ ; 5				
⏸ ; ⏸	Стоп ; Freeze			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	