

Приложение IRC 362 F (версия 20.04.18 22:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 362 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 362 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 362 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
32CH52-T2	TV	102
32CH53-T2 W	TV	102
39BH26-T2	TV	103
EN2B27DF	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 362 F

Кнопки пульта IRC 362 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			HDMI SOURCE		DTV/ATV	
AUDIO ; NICAM			AUDIO		MTS	
VIDEO ; SYS	INFO		TV. RD		RECLIST	
⏏ ; ZOOM	NETFLIX		ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV	LIVE TV		DTV SOURCE		TV/RADIO	
⏏ ; ↻			MIX			
🔒 ; LOCK			S		FREEZE	
▲ ; FAV	YouTube		FAV		FAV/LIST	
⊖	⊖		⊖		⊖	
AV	INPUT		INPUT		SOURCE	
⌂	⌂		⌂		⌂	
MENU	⌂		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	⊞		P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE			S.MODE		S.MODE	
📺	CH.LIST		TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG		GUIDE		GUIDE	
⊖	T.SHIFT		SLEEP		SLEEP	
📄	SUBTITLE		PROG		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED	■/●	RED	REC
GREEN ; ▢	GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		CYAN	
📺	📺		i		DISPLAY	
↶	BACK		↶		↶	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +	
CH √ ; ◀	CH -		CH -	◀	CH -	◀ ; CANCEL
CH ▲ ; ▶	CH +		CH +	▶	CH +	▶ ; SUB.PG
⌂ ; SAT			LIST			
CLEAR ; X			BACK		CANCEL	
◀ ; ●	◀		◀	SUB.PAGE	◀ ; GUIDE	SUB.PG
▶ ; i	▶		▶	INDEX	▶ ; TIMESHIFT	INDEX
▶ ; ?	▶		▶	REVEAL	▶ ; ASPECT	REVEAL
■ ; 5	■		■/●	HOLD	■ ; INDEX	HOLD
; ⏏				SIZE	; TIMESHIFT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	