

# Приложение IRC 370 F (версия 18.04.20 00:50)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 370 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 370 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 370 F**

### Коды к VCR устройствам

Модель	Устр-во	Код
ACP-700	EQUIPMENT	201

**Функции кнопок пульта IRC 370 F**

Кнопки пульта IRC 370 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	0.1	
□ ; ⇈	0.2 0.4	
■ ; LOCK	0.6 0.8 1.0	
▲ ; FAV		
○	◎	
AV		
◀		
MENU	RED GREEN	
EXIT	■	
▲	▲	
◀	◀	
OK	LAMP	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	I	
♪ ; TITLE	—	
■	БУКВЫ 0.05	
GUIDE	БУКВЫ 0.1 0.15	
○	БУКВЫ 0.2 0.3 0.4	
□	БУКВЫ 0.5 0.6 0.7	
RED ; ●	●	
GREEN ; ▶	RESET	
YELLOW ; ◀	БУКВЫ 0.8 0.9 1.0	
BLUE ; ▷	БУКВЫ 1.0 1.2 1.5	
■	+	
○	ЦИФРА ● R-G	
VOL -	❖	
VOL +	ЦИФРА R-G	
CH V ; ◀	PROGRAM ◀	
CH A ; ▷	PROGRAM ▷	
← ; SAT	ШЭШ 0.8 0.9 1.0	
CLEAR ; X	ЦИФРА РАЗМЕР ↓	
◀ ; ○		
▶ ; i	*	
▶ ; ?	+	
■ ; ✕	□	
■ ; ♪	I	
1, 2, ... 9, 0	ЕШ. ЭС ЦИФРЫ	