

Приложение IRC 371 F (версия 18.05.30 08:19)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 371 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 371 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 371 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HD 301	SAT, STB, DVB	401

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 371 F

Кнопки пульта IRC 371 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	ANGLE ; ROTATE	
■ ; ZOOM	⊕ ; ZOOM	
▼ ; TV	TV	
□ ; ☰	□ ; MODE	
□ ; LOCK		
▲ ; FAV	▲	
○	○	
AV	□ ; MODE	
¶	¶ ; MUTE	
MENU	POP UP MENU	
EXIT	▷ ; RETURN	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	SELECT	
■	TOP MENU	
GUIDE	? ; SEARCH ; Q	
⊕	⊕	
□	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; A	● ; REC
GREEN ; ▶▶	GREEN ; B	
YELLOW ; ←↑	YELLOW ; C	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; D	▶▶ ; SLOW
□	i ; INFO	
□	▷ ; RETURN	
VOL -	V-	
VOL +	V+	
CH V ; ←↑	P -	←↑ ; PREV
CH A ; ▶▶	P +	▶▶ ; NEXT
← ; SAT	URL	
CLEAR ; X	← ; CLEAR	
← ; ●	← ; REV	
▶ ; i	▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD	
■ ; ✎	■ ; STOP	
■■ ; ♫	■■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	