

Приложение IRC 380 F (версия 20.08.31 13:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 380 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 380 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 380 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
22LD101	TV	101
43LD101	TV	102

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 380 F

Кнопки пульта IRC 380 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV+		▶; CANCEL	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	TV/RADIO		HDMI	
■ ; ZOOM	ZOOM		ASPECT	
▼ ; TV	FAV-		◀; SIZE	
□ ; ↗	HOME		AUTO	
■ ; LOCK	FAV.LIST		FREEZE	
▲ ; FAV	FAV		FAV	
○	STANDBY		○	
AV	INPUT		SOURCE	AV
¶	¶ ; MUTE		¶	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲	
▲	▲		▲	
OK	ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE			
J ; TITLE	S.MODE			
■	TXT	MIX	TEXT	MIX
GUIDE	EPG		EPG	
○	SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP	TIME SHIFT
□	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC	RED	● ; RECORD
GREEN ; ►	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◄	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE		BLUE	
□	INFO		DISPLAY	
□	□		□	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◄	CH -	◀; MIX	CH -	◀; SIZE
CH A ; ►	CH +	►; CANCEL	CH +	►; CANCEL
± ; SAT	±		-	
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL	
◀; ●	◀; INDEX	SUBPAGE	◀; HOLD	SUBPAGE
▶ ; i	▶; SUBPAGE	INDEX	▶; TEXT	INDEX
▶ ; ?	▶; SIZE	REVEAL	▶; SUBPAGE	REVEAL
■ ; ☰	■ ; HOLD	HOLD	■ ; INDEX	HOLD
■ ; ☱	■ ; SUBPAGE	SIZE	■ ; TEXT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	