

# Краткое приложение IRC 388 F (версия 21.11.03 04:31)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 388 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 388 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 388 F**

### Коды к VCR, SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DTS 53	SAT, STB, DVB	401
GK-GRC1601	HOME APPLIANCES	201

Функции кнопок пульта IRC 388 F

Кнопки пульта IRC 388 F	Код 201		Код 401	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM			♀ ; AUDIO	
VIDEO ; SYS				
■ ; ZOOM				
▼ ; TV			♂ ; TV/RAD	
□ ; ⇨				
▣ ; LOCK				
△ ; FAV			★ ; FAV	
○	○		○ ; STANDBY	
AV				
※	※		■ ; MUTE	
MENU	≡ ; MENU		✖ ; MENU	
EXIT	◀ ; НАЗАД		→ ; EXIT	
▲	▲		▲	
◀	<		◀	
OK	OK		OK	
▶	>		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	₩ ; ДОМОЙ		¤ ; BACK	
♪ ; TITLE			♂ ; TV/RAD	
■			≡ ; LIST	
GUIDE			■ ; EPG	
○				
□			□ ; ARCHIVE	
RED ; ●	RED	RED ; INFO	● ; REC	
GREEN ; ▶▶	GREEN	GREEN ; SELECT		
YELLOW ; ◀◀	YELLOW	YELLOW ; LANG		
BLUE ; ▶▶	BLUE	BLUE ; PORTAL		
▣ ; ИНФО	○ ; ИНФО	? ; HELP		
⇨ ; НАЗАД	✓ ; НАЗАД	¤ ; BACK		
VOL -	◀-	VOL -		
VOL +	▶+	VOL +		
CH V ; ◀◀	P -	CH -		
CH A ; ▶▶	P +	CH +		
- ; SAT				
CLEAR ; X				
◀◀ ; ○	◀◀	◀◀ ; REW		
▶ ; ▲	▶▶	▶▶ ; PLAY		
▶▶ ; ?	▶▶	▶▶ ; FWD		
■ ; ✎		■ ; STOP		
▶▶ ; ♪	▶▶	▶▶ ; PLAY		
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0	