

# Краткое приложение IRC 390 F (версия 23.02.04 01:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 390 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 390 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 108
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 390 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2200-EDROLUMU	TV	105
32NS5001	TV	107
39NV5001	TV	101
40NK6002	TV	102
43NK6101	TV	103
50NV7001	TV	104
50NV7001-A	TV	104
65NK7301	TV	106
TV-02	TV	107
TV-03	TV	108
TV-04	TV	106

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 390 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶ ; INDEX		▶▶ ; SUBPAGE	
AUDIO ; NICAM	CANCEL ; AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS					LANG ; MIX	
■ ; ZOOM	■ ; ZOOM		ASPECT		ZOOM	
▼ ; TV	◀◀		◀◀ ; FAV		REVEAL	
□ ; ▷					LIST	
■ ; LOCK	FREEZE				FREEZE	
▲ ; FAV	MIX ; FAV		FAV		FAV.	
○	○ ; POWER		○ ; POWER		POWER	
AV	□ ; SOURCE		SOURCE		SOURCE	
■	■ ; MUTE		■ ; MUTE		MUTE	
MENU	■ ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	→ ; EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	ENTER		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE				P.MODE	
J ; TITLE	S.MODE		TV/RADIO		S.MODE	
■	TXT	MIX ; FAV	TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG	
○	T.SHIFT				SLEEP	
□	SIZE ; SUBT		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	● ; REC	RED	●	RED	● ; REC
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▷▷	BLUE		BLUE		BLUE	
□	□ ; DISPLAY		DISPLAY		INFO	
□	□ ; RETURN		□		PRE-CH ; □	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ▲	CH -	◀◀ ; REVEAL	CH -	◀◀ ; FAV	CH v	◀◀ ; REVEAL
CH A ; ▷▷	CH +	▶▶ ; SUB.PG	CH +	▶▶ ; INDEX	CH ^	▶▶ ; SUBPAGE
- ; SAT					□ ; BACK	
CLEAR ; X	CANCEL ; AUDIO				CANCEL	DELETE
◀◀ ; ●	◀◀ ; INDEX	SUB.PG	◀◀ ; SIZE	SUBPAGE	◀◀ ; INDEX	SUB.PG
▶▶ ; i	▶▶ ; TSHIFT	INDEX	▶▶ ; INDEX	▶▶ ; TIMESHIFT	▶▶ ; INDEX	▶▶ ; INDEX
▶▶ ; ?	▶▶ ; HOLD	REVEAL	▶▶ ; SUBPAGE	▶▶ ; HOLD	REVEAL	▶▶ ; HOLD
■ ; ■	■ ; EPG	HOLD	■	■ ; EPG	HOLD	■ ; HOLD
■ ; ♦	■ ; TSHIFT	SIZE ; SUBT	■	■ ; TIMESHIFT	SIZE ; SUBTITLE	■ ; INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 390 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		▶▶		
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	SETUP ; ZOOM		ASPECT	
■ ; ZOOM				
▼ ; TV	TV/RADIO		◀◀	
□ ; ▷	HOME ; CH LIST		CH.LIST	
■ ; LOCK	MOUSE ; REFRESH		~-- ; ▶▶	
▲ ; FAV	FAV		FAV	
○	○ ; POWER		○	
AV	INPUT		SOURCE	
■	■ ; MUTE		■	
MENU	■ ; MENU		MENU	≡
EXIT	▷ ; EXIT		EXIT	▷
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	OK
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	P.MODE	SETUP ; ZOOM	MEDIA ; □	▲
J ; TITLE	S.MODE		INDEX	
■	TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG ; EPG/MOUSE		EPG	
○	SLEEP	T-SHIFT	SLEEP	
□	SUB-T		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC	RED	●
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▷▷	BLUE		BLUE	
□	INFO	DISPLAY	□	
□	□		□	
VOL -	VOL -		VOL ▼	□ -
VOL +	VOL +		VOL ▲	□ +
CH V ; ▲	CH V	◀◀ ; SIZE	CH ▼	◀◀
CH A ; ▷▷	CH A	▶▶ ; CANCEL	CH ▲	▶▶
- ; SAT			~-- ; ▶▶	
CLEAR ; X	CANCEL		CH.LIST	
◀◀ ; ●	◀◀ ; HOLD	SUBPAGE	◀◀	SUBPAGE
▶▶ ; i	▶▶ ; MIX	INDEX	▶▶	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶ ; SUBPAGE	REVEAL	▶▶	REVEAL
■ ; ■	■ ; REVEAL	HOLD	■	HOLD
■ ; ♦	■ ; MIX	SIZE	■	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	