

Краткое приложение IRC 391 F (версия 23.03.30 15:36)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 391 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 391 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199) | - | Нет |
| 2 (201-299) | - | Нет |
| 3 (301-399) | - | Нет |
| 4 (401-499) | SAT | 401 |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 391 F

Коды к устройствам

| Модель | Устр-во | Код |
|----------|---------------|-----|
| UHD SLIM | SAT, STB, DVB | 401 |
| UHD200 | SAT, STB, DVB | 401 |
| UHD300X | SAT, STB, DVB | 401 |

Функции кнопок пульта IRC 391 F

| Кнопки пульта IRC 391 F | Код 401 | |
|----------------------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | ⏪ ; PgUp | |
| AUDIO ; NICAM | ♫ | |
| VIDEO ; SYS | | |
| ⏏ ; ZOOM | | |
| ▼ ; TV | ⏩ ; PgDown | |
| ⏏ ; ↻ | | |
| 🔒 ; LOCK | ⏻ | |
| ▲ ; FAV | | |
| ⏻ | ⏻ | |
| AV | | |
| ⏸ | ⏸ ; 🔇 ; MUTE | |
| MENU | ☰ ; MENU | |
| EXIT | ⏪ ; BACK | |
| ▲ | ▲ | |
| ◀ | ◀ | |
| OK | OK | |
| ▶ | ▶ | |
| ▼ | ▼ | |
| ⌘ ; SETUP | 🏠 ; HOME | |
| 🎵 ; TITLE | 🖱 ; MOUSE | |
| ⏏ | | |
| GUIDE | EPG | |
| ⏻ | | |
| ⏏ | | |
| RED ; ● | RED | |
| GREEN ; ▶ | GREEN | |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW | |
| BLUE ; ▶ | BLUE | |
| ⏏ | DISPLAY ; IPTV | |
| ⏪ | ⏪ ; BACK | |
| VOL - | 🔊 ; VOL - | |
| VOL + | 🔊 ; VOL + | |
| CH V ; ⏪ | CH - ; CHAN - | ⏪ ; PgUp |
| CH A ; ⏩ | CH + ; CHAN + | ⏩ ; PgDown |
| + ; SAT | | |
| CLEAR ; X | ⏏ ; DEL | |
| ⏪ ; ● | ⏪ | |
| ▶ ; i | ⏩ | |
| ⏩ ; ? | ⏩ | |
| ■ ; 5 | ■ | |
| ⏩ ; ⏏ | ⏩ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |