

Приложение IRC 393 F (версия 19.06.26 17:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 393 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 393 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 393 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVB T4	SAT, STB, DVB	401

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 393 F

Кнопки пульта IRC 393 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE +	
AUDIO ; NICAM	LANG ; TTX ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-FORMAT	
■ ; ZOOM	ASPECT	
▼ ; TV	PAGE -	
□ ; ⇔	TTX ; LANG	
■ ; LOCK	REPEAT	
▲ ; FAV	FAV	
○	○ ; POWER	
AV	IPTV	
¶	¶ ; MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH +	
◀	◀ ; VOL -	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -	
* ; SETUP	YOUTUBE	
♪ ; TITLE	TV/RADIO	
■	TTX ; LANG	LANG ; TTX ; AUDIO
GUIDE	EPG	
○	TIMER	TIMESHIFT
□	SUB-T	
RED ; ●	RED ; PVR	●
GREEN ; ▶▶	GREEN ; V-FORMAT	
YELLOW ; ⇔	YELLOW ; ASPECT	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; TIMER	
■	INFO	
⇨	RECALL	
VOL -	◀ ; VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +	
CH V ; ⇢	▼ ; CH -	⇢
CH A ; ➤	▲ ; CH +	➤
± ; SAT	GOTO	
CLEAR ; X		
◀ ; ●	◀	
▶ ; i	▶	
▶▶ ; ?	▶	
■ ; ☰	■	
■ ; ☱	■	
■ ; TIMESHIFT	■ ; TIMESHIFT	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	