Приложение IRC 412 F (версия 20.07.14 01:55)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 412 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 412 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 412 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
SAT-01	SAT, STB, DVB	401

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 412 F

Кнопки пульта IRC 412 F	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS	V-FORMAT	
; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
;	DiSEqC	
; LOCK		
; FAV	FAV	
AV	USB	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	PR +	
◄		
OK	OK/LIST	
►		
▼	PR -	
; SETUP	SHIFT	
♪ ; TITLE	RADIO	
	TXT	
GUIDE	EPG	
	SLEEP	
	SUB	
RED ; ●	RED ; FIND	● ; RECORD
GREEN ;	GREEN ; V-FORMAT	
YELLOW ;	YELLOW ; TXT	
BLUE ;	BLUE ;	
	INFO	
	←PR	
VOL -	VOL	
VOL +	VOL	
CH ∨ ;	PAGE	
CH ∧ ;	PAGE	
; SAT	SAT	
CLEAR ; X		
;	FAST	
► ; i	► ; PLAY	
; ?	FAST	
■ ;	■ ; STOP	
;	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	