

Приложение IRC 424 F (версия 20.11.20 12:05)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 424 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 424 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 424 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
S MINI	SAT, STB, DVB	402
S TURBO	SAT, STB, DVB	402
Z8	SAT, STB, DVB	401

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 424 F

Кнопки пульта IRC 424 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶		▶	
AUDIO ; NICAM	F1	AUDIO		
VIDEO ; SYS	F2		□ ; RESOLUTION	
ZOOM	V.FORMAT		□ ; V.FORMAT	
▼ ; TV		TV	◀	
□ ; ↗	F3		□ ; PIP	
LOCK	F4 ; HELP		□ ; PLAY LIST	
▲ ; FAV	★ ; FAVORITE		★ ; FAVORITE	
○	○		○ STB	
AV	RESOLUTION		SOURCE	
¶	¶ ; ¶ ; MUTE		¶	
MENU	目 ; MENU		目 ; MENU	APPS ; 退出
EXIT	→□ ; EXIT		目 ; EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	龠 ; CONTEXT		↖ CURSOR	
♪ ; TITLE	♫ ; CURSOR	RADIO	♪/□ ; RADIO/TV	
■ ; PLAY LIST	■	目	■ ; TELETEXT	
GUIDE	EPG ; GUIDE		EPG	
⊕	⊕ ; SLEEP		⊕ ; SLEEP	SHEDULE ; 目⊕
□	□ ; GROUP		□ ; SUBTITLE	
RED ; ●	RED	●	RED	●
GREEN ; □	GREEN		GREEN	PIP SWAP ; □~□
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	PIP LIST ; □
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	SIGNAL ; ♦♦
□	□ ; INFO		□ ; INFO	
□	□ ; BACK ; RECALL		□ ; RECALL	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ▲	CH V ; CH ▼		CH ▼	
CH A ; ▶	CH A ; CH ▲		CH ▲	
← ; SAT	← ; TAB ; >		IP/SAT ; ♫	
CLEAR ; X	⌫ ; BKSP ; <		VOD ; □	
◀ ; ●	◀		◀	
▶ ; i	▶		▶	
▶ ; ?	▶		▶	
■ ; ×	■		■	
■ ; ♪	■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	