

Приложение IRC 427 F (версия 21.02.08 04:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 427 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 427 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 427 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-39870B03-00	SAT, STB, DVB	402
URC-39860R00-14	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 427 F

Кнопки пульта IRC 427 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			PAGE +	
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS				
⏏ ; ZOOM	□			
▼ ; TV	□		PAGE -	
⏏ ; ↻				
🔒 ; LOCK				
▲ ; FAV				
⊙	⊙		⊙	
AV	📺			
🔊	🔊		🔊	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	↶ ; BACK		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		VOD	
🎵 ; TITLE	TV/♫		TV/♫	
📺	TXT	📺	📺	
GUIDE	ACTION		GUIDE	
⊙				
🏠	🏠		RETURN	
RED ; ●	RED		RED	REC
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	
📺	INFO		INFO	
↶	↶ ; BACK		BACK	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH √ ; ◀	PROG -		CH -	
CH ▲ ; ▶	PROG +		CH +	
♫ ; SAT				
CLEAR ; X				
◀ ; ●	◀ ; 📺		◀	
▶ ; i	▶ ; 📺		▶	
▶ ; ?	▶ ; 📺		▶	
■ ; ✕	■	📺	■	
; ⏏	; 📺	📺		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	