

Краткое приложение IRC 42 F (версия 22.12.18 20:59)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 42 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 42 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 42 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC9770P	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 42 F

Кнопки пульта IRC 42 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +
AUDIO ; NICAM	-II ; CD ; ■ ; STEREO	
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.	
■ ; ZOOM	□	
▼ ; TV	TV ; □	HUE -
□ ; ⇨	▶▶ ; AST;SEAR.; Q.V.	
■ ; LOCK	→← ; P.P. ; OK	
▲ ; FAV	MEMO	
○	○ ; OFF; STAND BY	
AV	AV ; ◀▶ ; VIDEO	▶▶ ; CLEAR
◀	◀ ; MUTE ; ◀	
MENU	MENU	
EXIT	Arret	
▲	○+ ; ▲	⚙ +
◀	FINE- ; FT ; TUNE◀	⚙ -
OK	MENU ; F ; PIC ; SEL	
▶	FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	⚙ +
▼	○- ; ▼	⚙ -
✳ ; SETUP	SMART CONT. PICT	
♪ ; TITLE	SMART CO. SOUND	
■	■ ; TTR ; TTX	■ ; MIX ; TMM
GUIDE	SYS ; 13- 24	
○	TIMER ; SLEEP ; ●	
■	■ ; SPAT. ; ■	
RED ; ●	RED ; ♪ ; Pon	♪ -
GREEN ; ▶	GREEN ; ✳ ; Pst	♪ +
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ■ ; Psz	◀
BLUE ; ▶	BLUE ; ○ ; ←	▶
■	DISPLAY;STAT.; □	
⇨	P◀P ; Q.VIEW ; ◀	
VOL -	VOL - ; ◀ ; -	◀◀ ; ◀ ; L
VOL +	VOL + ; ▶ ; +	▶▶ ; ▶ ; R
CH V ; ◀◀	P- ; CH- ; PROG-	↓ -
CH A ; ▶▶	P+ ; CH+ ; PROG+	↓ +
+ ; SAT	-/- ; PAGE + ; ■	
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE-;■ ■ ; SYS ; PIP ; ■	
◀◀ ; ●	■ ; TSC;SUB.PAGE	
▶ ; i	■ ; X ; T INDEX; ■	
▶▶ ; ?	■ ■ ; REV	
■ ; ■	■ ■ ; TPH;STORE	
■ ; ↓	■ ■ ; TST	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	