

Краткое приложение IRC 434 F (версия 21.04.28 03:24)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 434 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 434 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 434 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
UF70	AUX, CD, DVD	301

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 434 F

Кнопки пульта IRC 434 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV		
□ ; ↗		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV		
∅	∅	
AV	INPUT	
¶	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	
▲	▲	
OK	↔	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	MENU	
♪ ; TITLE		
■	DISPLAY HIDE	
GUIDE		
∅		
□	DISPLAY MODE	
RED ; ●		
GREEN ; ►►		
YELLOW ; ◄◄		
BLUE ; ►►		
□	DISPLAY MODE	
□	DISPLAY HIDE	
VOL -	VOL. -	
VOL +	VOL. +	
CH V ; ►►	VOL. -	
CH A ; ►►	VOL. +	
+ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
►► ; ?		
■ ; ☰		
■ ; ☱		
1, 2, ... 9, 0		