

Краткое приложение IRC 441 F (версия 21.09.09 12:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 441 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 441 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 441 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RS53DCG	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 441 F

Кнопки пульта IRC 441 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶ ; SUBPAGE	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV	◀◀ ; REVEAL	
⏏ ; ↻	TV/RADIO	
🔒 ; LOCK	FREEZE ; 📺	
▲ ; FAV	MIX ; FAV.LIST	
⏏	⏏ ; STANDBY	
AV	⏏ ; SOURCE	
🔇	🔇 ; MUTE	
MENU	Ⓜ ; MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	P.MODE ; ⏏	
♪ ; TITLE	S.MODE ; 📺	
📄	TXT	
GUIDE	EPG	
⏏	TIME SHIFT	
📄	SIZE ; SUBTITLE	
RED ; ●	RED	● ; RECORD
GREEN ; ▶▶	GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE	
📄	📄 ; DISPLAY	
⏏	⏏ ; RECALL	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	CH V	◀◀ ; REVEAL
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲	▶▶ ; SUBPAGE
+ ; SAT		
CLEAR ; X	CANCEL ; AUDIO	
◀◀ ; ●	◀◀ ; INDEX	SUBPAGE
▶▶ ; i	▶▶ ; TIME SHIFT	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶ ; HOLD	REVEAL
■ ; ⏏	■ ; EPG	HOLD
■ ; ⏏	■ ; TIME SHIFT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	