

Краткое приложение IRC 444 F (версия 22.12.07 12:17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 444 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 444 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 444 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
HOFO9C124GPD5	TV	?
HX-006	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 444 F

Кнопки пульта	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV/AV	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	HDMI	
■ ; ZOOM	16:9	
▼ ; TV	TV	
□ ; →	WINDOW	
■ ; LOCK	SWAP	
▲ ; FAV	ON/OFF	
⊕	⊕	
AV	AV	
☒	☒	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	<	
OK	SELECT	
▶	>	
▼	▼	
* ; SETUP	PICTURE	
♪ ; TITLE	MEDIA	NICAM/A2
■	TXT/CC	
GUIDE	PC	
⊕	POSITION	
□	YPbPr	
RED ; ●	RED	
GREEN ; ▶	GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW	
BLUE ; ▷	BLUE	
■	DISPLAY	
□	RET	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ▲	CH V	
CH A ; ▼	CH A	
- ; SAT	10+	
CLEAR ; X	CANCEL	
◀ ; ○	SUBPAGE	
▶ ; I	INDEX	
▷ ; ?	REVEAL	
■ ; ☒	HOLD	
■ ; ☐	SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	