

Краткое приложение IRC 449 F (версия 21.12.01 16:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 449 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 449 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 449 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
LED96	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 449 F

Кнопки пульта IRC 449 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶	
AUDIO ; NICAM	↔	
VIDEO ; SYS	SCREEN	
■ ; ZOOM	16:9/4:3	
▼ ; TV	◀◀	
□ ; ↻	⤵	
🔒 ; LOCK	FREEZE	
▲ ; FAV	FAV	
⊖	⊖	
AV	S	
🔊	🔊	
MENU	M	7
EXIT	EXIT	47
▲	▲	1
◀	◀	2
OK	OK	0
▶	▶	3
▼	▼	4
* ; SETUP	PIC	49
♪ ; TITLE	SOUND	5F
■	TTX	SUBPAGE
GUIDE	EPG	
⊖	SLEEP	
🏠	HOME	
RED ; ●	RED	40
GREEN ; ▶▶	GREEN ; MODE	41
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; ZOOM	42
BLUE ; ▶▶	BLUE ; SCHEDULE	43
📄	INFO	
⤵	⤵	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -	▶▶
CH A ; ▶▶	CH +	◀◀
+ ; SAT	☐	
CLEAR ; X	CC	
◀◀ ; ●	◀◀	
▶ ; i	▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶	
■ ; 5	■	
; ⤵	▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	