

# Краткое приложение IRC 453 F (версия 22.06.02 03:05)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 453 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 453 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 453 F**

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
SX1	SAT, STB, DVB	401
SX2 HD	SAT, STB, DVB	401

**Функции кнопок пульта IRC 453 F**

Кнопки пульта	Код 401	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE+/F1	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV	PAGE-	
□ ; →		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	FAV	
○	○	
AV	USB/■	
※	※	
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲ ; CH+	
◀	◀ ; VOL-	
OK	OK	
▶	▶ ; VOL+	
▼	▼ ; CH-	
* ; SETUP		
J ; TITLE	TV/RADIO	
■	TXT	
GUIDE	EPG	
○		
□	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; ▲; HD	●
GREEN ; ►	GREEN ; ►; WIFI	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀; IP	
BLUE ; ►	BLUE ; ►; APP	
INFO		
RECALL		
VOL -	◀ ; VOL-	
VOL +	▶ ; VOL+	
CH V ; ▲	▼ ; CH-	
CH A ; ►	▲ ; CH+	
— ; SAT	SAT	
CLEAR ; X		
◀ ; ○	◀	
▶ ; □	▶	
► ; ?	►	
■ ; *	USB/■	
■ ; ♦	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	