

Краткое приложение IRC 473 F (версия 23.04.12 19:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 473 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 473 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 473 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
MK-298	AUX, CD, DVD	301
WCS-YF-300	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 473 F

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV		
□ ; →		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	OUTPUT	
○	STANDBY	
AV	INPUT	
■	MUTE	
MENU	INPUT	
EXIT	OUTPUT	
▲	BASS +	
◀	TREBLE -	
OK		
▶	TREBLE +	
▼	BASS -	
* ; SETUP		
♪ ; TITLE		
■		
GUIDE		
○		
□		
RED ; ●	R.VOL -	
GREEN ; ▶	R.VOL +	
YELLOW ; ◀	F.VOL -	
BLUE ; ►	F.VOL +	
■	C.VOL +	
□	C.VOL -	
VOL -	M.VOL -	
VOL +	M.VOL +	
CH V ; ►◀	W.VOL -	
CH A ; ▶▶	W.VOL +	
± ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ○		
▶ ; □		
► ; ?		
■ ; *		
■ ; ④		
1, 2, ... 9, 0		