

Краткое приложение IRC 485 F (версия 25.01.17 02:19)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 485 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 485 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199) | - | Нет |
| 2 (201-299) | - | Нет |
| 3 (301-399) | - | Нет |
| 4 (401-499) | SAT | 401 - 403 |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 485 F

Коды к устройствам

| Модель | Устр-во | Код |
|-----------|---------------|-----|
| MOVIX | SAT, STB, DVB | 402 |
| MOVIX GO | SAT, STB, DVB | 403 |
| MOVIX PRO | SAT, STB, DVB | 401 |

Функции кнопок пульта IRC 485 F

| Кнопки пульта IRC 485 F | Код 401 | | Код 402 | | Код 403 | |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | | | | | |
| AUDIO ; NICAM | | | | | | |
| VIDEO ; SYS | | | | | | |
| ⏏ ; ZOOM | | | Ⓚ | | | |
| ▼ ; TV | | | ⊖ TV | | | |
| ⏏ ; ⏏ | | | | | | |
| ⏏ ; LOCK | | | | | | |
| ▲ ; FAV | | | | | | |
| ⊖ | ⊖ | | ⊖ STB | | ⊖ | |
| AV | | | ⏏ | | | |
| ⏏ | ⏏ | | ⏏ | | ⏏ | |
| MENU | МЕНЮ | | MENU | | МЕНЮ | |
| EXIT | ⏏ | | ⏏ | | ⏏ | |
| ▲ | ▲ | | ▲ | | ▲ | |
| ◀ | ◀ | | ◀ | | ◀ | |
| OK | OK | | OK | | OK | |
| ▶ | ▶ | | ▶ | | ▶ | |
| ▼ | ▼ | | ▼ | | ▼ | |
| * ; SETUP | Ⓚ | | | | | |
| ♪ ; TITLE | ⏏ | | | | | |
| ⏏ | | | | | | |
| GUIDE | | | | | ТВ ГИД | |
| ⊖ | | | | | | |
| ⏏ | | | | | | |
| RED ; ● | | | | | | |
| GREEN ; ▸ | | | | | | |
| YELLOW ; ◀ | | | | | | |
| BLUE ; ▸ | | | | | | |
| ⏏ | Ⓚ | | Ⓚ | | | |
| ⏏ | ⏏ | | ⏏ | | ⏏ | |
| VOL - | ⏏ - | | VOL - | | ⏏ - | |
| VOL + | ⏏ + | | VOL + | | ⏏ + | |
| CH V ; ⏏ | CH V | | CH - | | CH V | |
| CH ▲ ; ⏏ | CH ▲ | | CH + | | CH ▲ | |
| ♂ ; SAT | | | | | | |
| CLEAR ; X | | | | | | |
| ⏏ | ⏏ | | ⏏ | | ⏏ | |
| ▶ ; ! | ⏏ | | ⏏ | | ⏏ | |
| ▶ ; ? | ⏏ | | ⏏ | | ⏏ | |
| ⏏ ; ⏏ | | | | | | |
| ⏏ ; ⏏ | ⏏ | | ⏏ | | ⏏ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |