

Краткое приложение IRC 488 F (версия 25.06.19 02:25)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 488 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 488 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 488 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
CR80	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 488 F

Кнопки пульта IRC 488 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM	SYN ; AUDIO	
VIDEO ; SYS		
▣ ; ZOOM	TST ; ZOOM	
▼ ; TV		
▣ ; ⇄	DYN ; MEM	
▣ ; LOCK	DIS ; ANGLE	
▲ ; FAV	FAV ; MENU	
⊖	⊖	
AV	AM ; ←	
⌘	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	OPEN ; EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK	
▶	▶	
▼	▼	
⌘ ; SETUP	TRM ; SETUP	
♪ ; TITLE	TM ; TITLE	
▣	SLP ; RETURN	
GUIDE	MODE ; GUIDE	
⊖	FX ; SLEEP	
▣	SUB ; A-B	
RED ; ●	1 ; STATUS	● (?)
GREEN ; ▣	2 ; SEARCH	
YELLOW ; ◀	P - ; P.MODE	
BLUE ; ▶	P + ; SUBT	
▣	INFO	
⌘	THX ; LAST	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ⏮	CH -	
CH A ; ⏭	CH +	
⚡ ; SAT		
CLEAR ; X		
⏮ ; ●	⏮	
▶ ; i	▶	
⏭ ; ?	⏭	
■ ; ⏮	■	
■ ; ⏭	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	