

Краткое приложение IRC 495 F (версия 25.11.20 13:00)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 495 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 495 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 495 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
PRO-2600S	TV	103
Q90 32	TV	102
QN07	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 495 F

Кнопки пульта IRC 495 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV+				▶▶	
AUDIO ; NICAM	TV/RAD		AUDIO			
VIDEO ; SYS	YOUTUBE		PRIME VIDEO		HDMI	
■ ; ZOOM	NETFLIX		YOUTUBE			
▼ ; TV	FAV-				◀◀	
□ ; ↻	SETTING		APP STORE			
■ ; LOCK	STORE ; APP		MIRACAST			
▲ ; FAV	FAV		USB			
○	○		○		○	
AV	INPUT		◀◀		◀◀ ; SOURCE	
◀◀	◀◀		■		■	
MENU	MENU		■		MENU ; ■	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT ; ↵	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	▶		>		▶	
▼	▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP	⚙ SMART		P/M		P.M	
♪ ; TITLE	↶ ; BACK		S/M		MTS	
■	TXT		⏮		CH LIST	
GUIDE	EPG		EPG		EPG	
○	MIRACAST					
■	SUBTITLE		SUBT			
RED ; ●	RED	REC ●	RED		RED ; A	●
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE		BLUE ; D	
■	INFO		INFO		INFO	
⏮	MOUSE ; ⏮		BACK		RETURN ; ⏮	
VOL -	V -		VOL -		VOL -	
VOL +	V +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	P V		CH -		CH V	◀◀
CH ▲ ; ▶▶	P ▲		CH +		CH ▲	▶▶
✚ ; SAT	-/-				-/-	
CLEAR ; X					RETURN ; ⏮	
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; ⏮			■		■	
■ ; ⏮	▶▶		▶▶		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	