

# Краткое приложение IRC 497 F (версия 25.11.29 02:01)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 497 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 497 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101                   |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | -                     | Нет                   |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 497 F

### Коды к устройствам

| Модель             | Устр-во | Код |
|--------------------|---------|-----|
| MRL-LED42FHDS100T2 | TV      | 101 |

Функции кнопок пульта IRC 497 F

| Кнопки пульта<br>IRC 497 F | Код 101        |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    | ▶▶ ; REVEAL    |              |
| AUDIO ; NICAM              | AUDIO MTS      |              |
| VIDEO ; SYS                | You ;          |              |
| ; ZOOM                     | ASPECT ;       |              |
| ▼ ; TV                     | ◀◀ ; INDEX     | TV/RADIO     |
| ;                          | 0              |              |
| ; LOCK                     | FREEZE         |              |
| ▲ ; FAV                    | FAV            |              |
| 0                          | 0              |              |
| AV                         | SOURCE         |              |
| ◀                          | ◀              |              |
| MENU                       | MENU ;         |              |
| EXIT                       | EXIT ;         |              |
| ▲                          | ▲              |              |
| ◀                          | ◀              |              |
| OK                         | OK             |              |
| ▶                          | ▶              |              |
| ▼                          | ▼              |              |
| ; SETUP                    | WWW            | P.MODE ;     |
| ; TITLE                    | NFX            | S.MODE ;     |
|                            | ; HOME         | TEXT         |
| GUIDE                      | EPG            |              |
|                            | ; SLEEP        | T.SHIFT      |
|                            | SUB.T ; CC     |              |
| RED ; ●                    | RED            | REC          |
| GREEN ;                    | GREEN          |              |
| YELLOW ;                   | YELLOW         |              |
| BLUE ;                     | BLUE           |              |
|                            | INFO           | SCREENSHOT ; |
|                            |                | REPEAT       |
| VOL -                      | VOL -          |              |
| VOL +                      | VOL +          |              |
| CH V ;                     | CH V           | ◀◀ ; INDEX   |
| CH A ;                     | CH A           | ▶▶ ; REVEAL  |
| ; SAT                      | SETTING ;      |              |
| CLEAR ; X                  | MEDIA ;        |              |
| ◀◀ ;                       | ◀◀ ; HOLD      | SUBPAGE      |
| ▶ ; i                      | ▶▶ ; TEXT      | INDEX        |
| ▶▶ ; ?                     | ▶▶ ; SUBPAGE   | REVEAL       |
| ;                          | ; SIZE         | HOLD         |
| ;                          | ▶▶ ; TEXT      | SIZE         |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              |