

Краткое приложение IRC 50 F (версия 22.12.18 21:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 50 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 50 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 50 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-21	TV	101
SOME MODELS	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 50 F

Кнопки пульта IRC 50 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	COLOUR + ; ☉ +			
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS	MODE ; P/S			
☐ ; ZOOM	SIZE		ADD/ERASE	
▼ ; TV	COLOUR - ; ☉ -			
☐ ; ↻	PIP		STORE	
☐ ; LOCK	STILL		RESET	
▲ ; FAV	FC			
⏻	POWER ; ⏻		POWER	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV		TV/VIDEO	
⏪	MUTE ; ⏪		MUTE	
MENU	FUNCT ; MENU		MENU	
EXIT			SKIP	
▲	FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		☐	
⏪	☉ - ; ⏪ -			
OK	PIC SEL ; FUNCT			
▶	☉ + ; ⏪ +			
▼	FUN- ; - ; ▼ ; -PI-		☐	
* ; SETUP	PIC ; SET ON TIME		PICTURE	
♪ ; TITLE	X ON TIME			
☐	MIN ; MINUTE		TEXT ; ☐	
GUIDE	HOUR ; HR CLOCK		STD ; FUZZY	
⏻	SLEEP ; OFF TIME ; ⏻		SLEEP	
☐			MIX ; ☐	
RED ; ●	1- ; 10-		RED ; PICTURE	
GREEN ; ▶	2-		GREEN ; PRESET	
YELLOW ; ◀	3- ; SCAN		YELLOW	
BLUE ; ▶	4- ; MSG		BLUE ; CLOCK	
☐	RECALL ; DISPLAY		STATUS ; RECALL	
⏪	⏪ ; Q. VIEW ; ⏪			
VOL -	VOLUME ▼ ; ⏪-		VOL ▼ ; VOL ◀	
VOL +	VOLUME ▲ ; ⏪+		VOL ▲ ; VOL ▶	
CH V ; ⏪	CHANNEL ▼ ; P-		PR ▼	
CH A ; ⏪	CHANNEL ▲ ; P+		PR ▲	
+ ; SAT	+ ;		- ; -/-	
CLEAR ; X	RESET ; CANCEL ; X		CANCEL ; ☐	
⏪ ; ●			SUB CODE ; ☐	
▶ ; i			INDEX ; ☐	
▶▶ ; ?			REVEAL ; ☐	
⏪ ; ⏪	⏪		HOLD ; ☐	
⏪ ; ⏪	ZOOM		SIZE ; ☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	