

Краткое приложение IRC 66 F (версия 22.12.18 21:14)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 66 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 66 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 408
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 66 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
9500D	SAT, STB, DVB	407
HD-713	SAT, STB, DVB	403
SO12070015	SAT, STB, DVB	408
SRT-4125	SAT, STB, DVB	406
SRT-4155	SAT, STB, DVB	404
SRT-4355	SAT, STB, DVB	402
SRT-4375	SAT, STB, DVB	402
SRT-4400	SAT, STB, DVB	401
SRT-4402	SAT, STB, DVB	405
SRT-4405	SAT, STB, DVB	404
SRT-4450	SAT, STB, DVB	401
SRT-4455	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 66 F

Кнопки пульта IRC 66 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция								
▲ ; DVD			P +				P +			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		LANG		AUDIO		LANG			
VIDEO ; SYS	SIGNAL									
▣ ; ZOOM										
▼ ; TV			P -		TV.MODE		P -		TV	
□ ; ↗							TV			
▣ ; LOCK										
▲ ; FAV	♥		FAV		FAV		FAV ; AV		FAV	
○	○		POWER		○		○ ; POWER		○	
AV	SAT/TV						FAV ; AV		TV/SAT	
⏏	⏏		MUTE		⏏		⏏ ; MUTE		⏏	
MENU	MENU									
EXIT	ESC		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		CH ▲		▲		▲	
◀	◀		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		SLCT		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		VOL ▶		▶		▶	
▼	▼		▼		CH ▼		▼		▼	
* ; SETUP	TV		FUNC				□			
♪ ; TITLE	RADIO		SOUND		TV/RADIO		RADIO		RADIO	
▣							▣		▣	
GUIDE	▣		EPG		GUIDE		EPG		GUIDE	
○							SUB			
▣							FUNC			
RED ; ●	RED ; F1		DIGITAL TV				RED ; LANG		RED ; A	
GREEN ; ▸	GREEN ; HELP		DIGITAL RADIO				GREEN ; SOUND		GREEN ; B	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO		ANALOG TV				YELLOW ; EPG		YELLOW ; C	
BLUE ; ▶	BLUE ; F2		ANALOG RADIO				BLUE ; PAUSE		BLUE ; D	
▣	INFO				INFO				INFO	
↺										
VOL -	VOL ▼		◀		VOL ◀		◀		↵	
VOL +	VOL ▲		▶		VOL ▶		▶		↵	
CH V ; ⏏	CH ▼		▼		CH ▼		▼		PR -	
CH A ; ⏏	CH ▲		▲		CH ▲		▲		PR +	
+ ; SAT			SAT		SAT		SAT			
CLEAR ; X										
◀ ; ●										
▶ ; i										
▶▶ ; ?	HELP									
▣ ; ⏏										
▣ ; ⏏			PAUSE		PAUSE		PAUSE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 66 F

Кнопки пульта IRC 66 F	Код 406		Код 407		Код 408	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	P +		PAGE ● ; PAGE ▲ ; +		▶	
AUDIO ; NICAM	SOUND		AUDIO ; ◀		AUDIO	
VIDEO ; SYS					V.F.	
▣ ; ZOOM					ZOOM	
▼ ; TV	P -		PAGE ● ; PAGE ▼ ; -		◀	
□ ; ↗	TV					
▣ ; LOCK						
▲ ; FAV	FAV ; SGNL		FAV ; ALT ; ▶		FAV	
○	○		○		○	
AV	SAT ; TV/SAT		AV ; □ ; TV		AV	
⏏	MUTE		⏏		⏏	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		BACK ; EXIT		EXIT	
▲	▲		CHANNEL ▲ ; ▲		▲	
◀	◀		VOL - ; ◀		◀	
OK	OK		OK	←	OK	
▶	▶		VOL + ; ▶		▶	
▼	▼		CHANNEL ▼ ; ▼		▼	
* ; SETUP						
♪ ; TITLE	RADIO		TV/RAD		TV/R	
▣	EPG ; TEXT		▣ ; TEXT		TEXT	
GUIDE	FUNC ; EPG		EPG		EPG	
○						
▣			SUB ; ←		SUB	
RED ; ●	RED ; LANG		RED	●	RED ; V.F.	●
GREEN ; ▸	GREEN ; SOUND		GREEN		GREEN ; TEXT	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; EPG ; TEXT		YELLOW		YELLOW ; SUB	◀
BLUE ; ▶	BLUE ; PAUSE		BLUE		BLUE ; RCL	▶
▣	SUB ; INFO		○		i	
↺	RCL				RCL	
VOL -	◀		VOL - ; ◀		V -	
VOL +	▶		VOL + ; ▶		V +	
CH V ; ⏏	▼		CHANNEL ▼ ; ▼		P -	
CH A ; ⏏	▲		CHANNEL ▲ ; ▲		P +	
+ ; SAT	SAT ; TV/SAT		SAT ; □ ; BROWSE			
CLEAR ; X						
◀ ; ●			◀		◀	
▶ ; i					▶	
▶▶ ; ?			▶		▶▶	
▣ ; ⏏					▣	
▣ ; ⏏	PAUSE		PAUSE ; ● ; FREEZE		▣	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	