

Краткое приложение IRC 68 F (версия 22.12.18 21:17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 68 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 68 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 68 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
PKD-124C	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 68 F

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
■ ; ZOOM		
▼ ; TV		
□ ; →		
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	
○		
AV		
■		
MENU	PROG	
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP	INTRO	
♪ ; TITLE	REPEAT	
■	A ↔ B	
GUIDE	REMAIN	
○	SPACE	
RED ; ●		
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▷		
■	REMAIN	
○	RANDOM	
VOL -	SEARCH ◀◀	
VOL +	SEARCH ▷▷	
CH V ; ▲◀	SKIP ◀◀	
CH A ; ▷▶	SKIP ▷▷	
± ; SAT	+10	
CLEAR ; X		
◀◀ ; ○	SEARCH ◀◀	
▶ ; □	PLAY	
▶▷ ; ?	SEARCH ▷▷	
■ ; ✎	STOP	
■ ; ◊	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10	