

Краткое приложение IRC 80 F (версия 22.12.18 21:28)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 80 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 80 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 80 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
TV-01	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 80 F

Кнопки пульта IRC 80 F	Код 101	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM	SUR	
VIDEO ; SYS	SYSTEM	
■ ; ZOOM		
▼ ; TV		
□ ; ↻		
■ ; LOCK	NOR	
▲ ; FAV		
⊙	POWER	
AV	AV	
⏸	MUTE	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
* ; SETUP	ANA SEL	
♪ ; TITLE		
■	MEX	
GUIDE		
⊙	OFF TIMER	
■		
RED ; ●		
GREEN ; ▶		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
■	CALL	
↺		
VOL -	VOL ▼	
VOL +	VOL ▲	
CH V ; ◀◀	CH ▼	
CH A ; ▶▶	CH ▲	
+ ; SAT	1-	
CLEAR ; X	2-	
◀◀ ; ●	3-	
▶ ; i	4-	
▶▶ ; ?		
■ ; ⌘		
; ⏸		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	