

Краткое приложение IRC 83 F (версия 22.12.18 21:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 83 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 83 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 83 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
C1M	TV	101
C1MF	TV	101
C1S	TV	101
R1M	TV	101
R2M	TV	101
R3M	TV	101
RT1	TV	102
RT2	TV	102
S1MF	TV	101
S3I	TV	101
ST1	TV	102
ST2	TV	102
ST4	TV	102
ST5	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 83 F

Кнопки пульта IRC 83 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM				
VIDEO ; SYS				
■ ; ZOOM				
▼ ; TV				
□ ; ↻	↻		↻	
☒ ; LOCK	☒		☒	
▲ ; FAV				
⊖	⊖		⊖	
AV	AV		AV	
⏪	⏪		⏪	
MENU				
EXIT				
▲				
⏪				
OK			OK	
▶				
▼				
* ; SETUP	⊞		⊞	
♪ ; TITLE	⊞		⏪	
■	TTX ⊞		TTX ⊞	
GUIDE				
⊖				
⊞	⊞			
RED ; ●			⊞	
GREEN ; ▶			■	
YELLOW ; ◀			■	
BLUE ; ▶			■	
⊞			☒ ⊞	
↻				
VOL -	VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		VOLUME +	
CH V ; ⏪	PROG -		PROGRAM -	
CH A ; ▶	PROG +		PROGRAM +	
+ ; SAT	-/--		-/--	
CLEAR ; X				
⏪ ; ●				
▶ ; i	⊞		⊞ PIP	
▶▶ ; ?	⊞		⊞	
■ ; ⏸	HOLD		⊞	
⏸ ; ⏸	⊞		⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	